



Tolleranza di serraggio / tolerance on torque value
General: 0 /-20% (*) : 0/-10%

CONVERSION KIT H.W.(85°C-185°F)	KIT 386	KIT 388
DENOMINAZIONE - DESCRIPTION	GUARNIZIONI H.W. H.W. SEALINGS	VALVOLE A/M H.W. CHECK VALVES H.W.
CODICE - CODE	06.9983.97.3	08.9890.97.3
N° PZ- N° PCS	9	18

	KIT 37	KIT 149	KIT 315	KIT 317	KIT 100	KIT 98
DENOMINAZIONE - DESCRIPTION	ANELLI RADIALI GUIDE PLUNGER RODS SEALS	VALVOLE A/M + OR CHECK VALVES + O-RING	GUARNIZIONI PACKINGS	GUARNIZIONI+LANTERNE PACKINGS+GLANDS	TAPPI VALVOLA + OR VALVE CAPS + O-RING	TENUTE OLIO OIL SEALS
CODICE - CODE	06.9814.97.3	08.9819.97.3	06.9968.97.3	06.9970.97.3	06.9844.97.3	06.9842.97.3
COMPONENTI - COMPONENTS	■	▲	●	▼	◆	■
N° PZ- N° PCS	3	12	18	24	12	11