




Tolleranza di serraggio / tolerance on torque value
 General: 0 /-20% (*) : 0/-10%

CONVERSION KIT H.W.(85°C- 185°F)	KIT 404	KIT 249
DENOMINAZIONE - DESCRIPTION	GUARNIZIONI H.W. H.W. SEALINGS	VALVOLE A/M H.W. CHECK VALVES H.W.
CODICE - CODE	07.9892.97.3	06.9956.97.3
N° PZ- N° PCS	24	18

	KIT 65	KIT 123	KIT 179	KIT 178	KIT 67	KIT 78
DENOMINAZIONE - DESCRIPTION	ANELLI RADIALI GUIDE PLUNGER RODS SEALS	VALVOLE A/M + OR CHECK VALVES + O-RING	GUARNIZIONI PACKINGS	GUARNIZIONI+LANTERNE PACKINGS+GLANDS	TAPPI VALVOLA + OR VALVE CAPS + O-RING	TENUTE OLIO OIL SEALS
CODICE - CODE	04.9837.97.3	06.9867.97.3	07.9844.97.3	07.9843.97.3	04.9839.97.3	07.9809.97.3
COMPONENTI - COMPONENTS	■	▲	●	▼	◆	■
N° PZ- N° PCS	3	12	15	21	12	9